

Comunicato stampa

High Bond Kit

L'incollaggio degli specchietti retrovisori reso facile

Duisburg, November 2017. Incollaggio sicuro degli specchietti retrovisori dopo che l'adesivo originale è stato tolto o che il parabrezza è stato sostituito - che apparentemente sembra essere una operazione semplice ma che in realtà non lo è. Dopo tutto anche la sicurezza generale del veicolo ne è direttamente interessata. Con il nuovo prodotto "High Bond Kit" per il settore automobilistico, KENT offre ora la miglior soluzione per le applicazioni professionali che necessitano di una qualità elevata.

High Bond Kit è stato formulato per piccoli incollaggi strutturali tra vetro e metallo, ciò lo rende ideale per l'incollaggio dei supporti degli specchietti retrovisori che si sono staccati o sui nuovi parabrezza. La perfetta adesione è garantita dall'adesivo strutturale a due componenti.

Dopo soli 5 minuti l'adesivo ha raggiunto la tenuta per poterlo maneggiare. Non è necessario un fissaggio - High Bond Kit incolla realisticamente in circa 30 secondi. Inoltre High Bond Kit ha una elevata resistenza agli urti e alle vibrazioni. L'applicazione è semplice ed ingegnosa tipica per KENT: Il primer viene fornito in una bottiglietta con pennellino. Il prodotto si applica senza sprechi, non si fanno eccessi. Ma questa non è la sola ragione che rende gli utilizzatori consapevoli dei costi: Ogni confezione basta per 50/75 applicazioni.

Ecco è come è semplice applicare High Bond Kit: Segnare la posizione della bassetta che sorregge lo specchietto sull'esterno del parabrezza. Pulire accuratamente la superficie da incollare e la bassetta. Usare un raschietto per eliminare eventuali resti di adesivo e sgrassare con KENT Soft Surface Cleaner. Applicare il primer sul vetro dove sarà installato il supporto dello specchietto retrovisore. Far asciugare il primer per circa 30 secondi. Mettere due gocce di adesivo sulla bassetta. Assicurarsi di posizionare esattamente la bassetta nella posizione precedentemente segnata. Tenere la bassetta premuta per circa 30 secondi. Atterndere 5 minuti prima di rimuovere l'eccesso di adesivo con un raschietto ed applicare lo specchietto rretrovisore sulla bassetta.

High Bond Kit può essere usato con ogni tipo di specchietto retrovisore, anche su trattori e camion. Si conserva per 12 mesi dal primo utilizzo. Risultati rapidi, lunga conservazione, rapidità nell'ottenere la tenuta ideale - High Bond Kit non sfigura paragonato ad altri prodotti e allo stesso tempo è uno tra i più professionali per incollare gli specchietti retrovisori.

Disponibilità:

High Bond Kit 15 ml primer + 15 ml adesivo